


FFC12P1.0P - TL 変換ボード 取扱説明書 User's Manual for FFC12P1.0P - TL Conversion Board

◆製品概略図 External View of Product




◆製品概要 Product Summary

項目 Item	仕様 Specification
品名 Product Name	FFC12P1.0P - TL 変換ボード Conversion Board
型番 Model Number	DIK-C-FFC12P1.0PTL-1

◆FFC取付ガイド Installation Guide

以下のようにFFCをコネクタに取り付けます。
Attach the FFC to the connector as shown below.

[Bottom Contact]



◆付属資料 Appendix

・回路図 Circuit Diagram

◆ピンアサイン Pin Assignment

端子番号 Pin No.	端子名 Pin Name	機能 Function
1	VAH	ドライブ系電源電圧 Drive System Power Voltage
2	GND	グランド GND
3	VDDA	ロジック系電源電圧 Logic System Power Voltage
4	VDDD	インターフェース系電源電圧 Interface System Power Voltage
5	SCK	SPIクロック SPI Clock
6	MOSI	SPIデータ SPI Data
7	XCS	チップセレクト Chip Select (Active Low)
8	XCMD	データ/コマンド切り替え Switch Data/Command (L:Command, H:Data)
9	XRES	リセット Reset (Active Low)
10	SDA	I2Cデータ I2C SDA
11	SCL	I2Cクロック I2C SCL
12	NC	-

注記/NOTE:

本資料は組込キットの取扱説明書です。詳細資料は以下からダウンロード可能です。
<https://www.soar-tech.co.jp/contact/ds-pdf/>
This document is the user manual for the embedded kit.
Detailed documents can be downloaded from the link below.
<https://www.soar-tech.co.jp/en/contact/ds-pdf/>

仕様を予告なく変更させて頂く場合がございますのでご了承下さい。
All specifications are subject to change without any advance notice.

この製品の内容は2026年2月現在のものです。
This product spec is as of February 2026.

株式会社ソアー

営業本部

〒992-1128 山形県米沢市八幡原四丁目3146-7

Phone.0238-28-7825

<https://soar-tech.co.jp/>

SOAR CORPORATION

Sales and Marketing Division

Hachimanpara, Yonezawa, Yamagata 992-1128, Japan

Phone.+81-238-28-7825

<https://soar-tech.co.jp/en/>

お問い合わせをお待ちしております。 Looking forward to your inquiry.

【お問い合わせはこちら】

<https://www.soar-tech.co.jp/contact/ds/>

【For Inquiry】

<https://www.soar-tech.co.jp/en/contact/ds/>