

12-pin FFC ブレークアウトボード 取扱説明書 User's Manual for 12-pin FFC Breakout Board

◆製品概略図 External View of Product




◆製品概要 Product Summary

項目 Item	仕様 Specification
品名 Product Name	12-pin FFC ブレークアウトボード Breakout Board
型番 Model Number	DEK-P-BOC12P-1

◆FFC取付ガイド Installation Guide

以下のようにFFCをコネクタに取り付けます。
Attach the FFC to the connector as shown below.



◆付属資料 Appendix

- ・回路図 Circuit Diagram

◆ピンアサイン Pin Assignment

端子番号 Pin No.	端子名 Pin Name	入出力 I/O	機能 Function
1	VAH	-	-
2	GND	-	-
3	VDDA	-	-
4	VDDD	-	-
5	ASTR	-	-
6	ASDI	-	-
7	XCS	-	-
8	XCMD	-	-
9	XRES	-	-
10	BSDI	-	-
11	BSTR	-	-
12	CSDO	-	-

注記/NOTE:

本資料は評価キットオプションボードの取扱説明書です。
詳細資料は以下からダウンロード可能です。
<https://www.soar-tech.co.jp/contact/ds-pdf/>
This document is the user manual for the evaluation-kit option boards.
Detailed documents can be downloaded from the link below.
<https://www.soar-tech.co.jp/en/contact/ds-pdf/>

仕様を予告なく変更させて頂く場合がございますのでご了承下さい。
All specifications are subject to change without any advance notice.

この製品の内容は2025年10月現在のものです。
This product spec is as of October 2025.

株式会社ソアー

営業本部
〒992-1128 山形県米沢市八幡原四丁目3146-7
Phone.0238-28-7825
<https://soar-tech.co.jp/>

SOAR CORPORATION

Sales and Marketing Division
Hachimanpara, Yonezawa, Yamagata 992-1128, Japan
Phone.+81-238-28-7825
<https://soar-tech.co.jp/en/>

お問い合わせをお待ちしております。 Looking forward to your inquiry.

【お問い合わせはこちら】

<https://www.soar-tech.co.jp/contact/ds/>

【For Inquiry】

<https://www.soar-tech.co.jp/en/contact/ds/>