


FT232H 制御ボード 取扱説明書 User's Manual for FT232H Control Board

◆製品概略図 External View of Product



◆製品概要 Product Summary


項目 Item	仕様 Specification
品名 Product Name	FT232H 制御ボード Control Board
型番 Model Number	DEK-M-FT232H-1
USBコネクタ USB Connector	USB Type-C
インターフェース電圧 Interface Voltage	3.3V

◆結線図 Wiring Diagram

FT232H	Display Evaluation Board Contact Socket				FT232H
ACBUS0	1	AN/VDE	PWM/A0	16	ADBUS5
ADBUS6	2	RST	INT/VHE	15	ADBUS7
ADBUS4	3	CS	NC	14	-
ADBUS0	4	SCK	NC	13	-
ADBUS1, ADBUS2	5	MISO	SCL	12	ADBUS0
ADBUS1, ADBUS2	6	MOSI	SDA	11	ADBUS1, ADBUS2
3.3V	7	3V3	5V	10	5V
GND	8	GND	GND	9	GND

◆ボード取付ガイド Installation Guide

以下のようにディスプレイ評価ボードを取り付けます。
Install the display evaluation board as shown below.



◆付属資料 Appendix

・回路図 Circuit Diagram

株式会社ソアー

営業本部
〒992-1128 山形県米沢市八幡原四丁目3146-7
Phone.0238-28-7825
<https://soar-tech.co.jp/>

SOAR CORPORATION

Sales and Marketing Division
Hachimanpara, Yonezawa, Yamagata 992-1128, Japan
Phone.+81-238-28-7825
<https://soar-tech.co.jp/en/>

注記/NOTE:
仕様を予告なく変更させて頂く場合がございますのでご了承下さい。
All specifications are subject to change without any advance notice.
この製品の内容は2026年4月現在のものです。
This product spec is as of April 2026.

お問い合わせをお待ちしております。 Looking forward to your inquiry.
【お問い合わせはこちら】

<https://www.soar-tech.co.jp/contact/oled-evalKit/>

【For Inquiry】

<https://www.soar-tech.co.jp/en/contact/oled-evalKit/>